Manual de usuario

Accesorios

- Button camera
- anillo
- USB cable
- User manual CD
- Four buttons
- A clip

Imagen y Botones

1. Encendido 2. Luz 3.Reset 4. boton de switch (lado izquierdo toma fotos lado derecho toma video) 5. microfono 6. camara 7. Puerto USB

Datos Tecnicos

1）Funciones: tomar foto, video y audio

2）Color: Negro

3）Video: AVI, resolucion 640*480

4）Photo: JPEG, Resolucion1280 * 1024

5）Memoria interna 1GB-8GB

6）USB：2.0（Hs）

7）tiempo de carga 2 a 3 horas

8）Battery use time: built-in Li battery, 1-2 hours

9）Operation systems: no se necesita instalacion de drivers si el sistema es:

Windows ME/ 2000/ XP/ VISTA or above (windows98 is excepted)

● Operacion

boton switch : pasar a la izquierda para tomar foto, a la derecha para tomar video

◆ Grabar video y audio

1) Presionar el boton de encendido durante 1 seg. o usar el anillo magnetico, la luz amarilla se va a prender la camara se pondra en modo espera 5 seg. despues la luz azul se prende y parpadea, la camara empezara a grabar video y audio al mismo tiempo

2) Presionar el boton de encendido durante 1 seg. o usar el anillo magnetico, esperar hasta que la luz azul se ponga amarilla, la grabacion abra terminado y los datos se guardaran automaticamente, no presionar muchas veces el boton de encendido y tampoco conectar la camara a la PC durante este proceso.

◆ Tomar Fotos

1) Presionar el boton switch al lado izquierdo dentro del modo de espera.

2) Presionar el boton de encendido durante 1 seg. o usar el anillo magnetico, la luz azul parpadea y cambia a amarillo, esto indica que la foto fue tomada y se guardo automaticamente

3) Repetir el procedimiento para tomar mas fotos.

Atencion: El sistema guardara el archivo automaticamente cuando el boton switch cambie de modo grabacion al modo foto.

◆ Apagar

En el modo de espera mantener presionado el boton de encendido durante varios segundos, el dispositivo se apagara, inclusive se puede presionar el boton de reset con el clip para apagar el dispositivo.

Atencion: Mientras se graba el archivo puede guardarse automaticamente

◆ Resetear

se necesita resetear el dispositivo cuando la operacion no sea correcta solamente

presionamos el boton de reset con el clip una vez con el dispositivo apagado.

◆ CARGANDO

Con el equipo apagado, conectar la camara a la PC via USB y cargarla
La luz amarilla parpadea mientras se carga. cuando la luz amarilla detiene el parpadeo y se mantiene, quiere decir que esta completamente cargada.

Atencion: Se recomienda utilizar toda la carga de la camara antes de cargar nuevamente

◆ Configurando la hora de grabacion

Hay una funcion que muestra la hora del archivo dia-mes-año hora: minuto y segundo en los archivos guardados y se va mostrar en la reproduccion.

1） Insertar el disco que viene con el equipo en el PC.

2） Abrir el archivo: **update time tool V2.0**

3） Correr el archivo, una vez ejecutado el tiempo de la camara sera el mismo que la PC.

4） Si se desea modificar el tiempo, solo ajuste el tiempo del PC.

● Atencion

1）El sistema se apagara automaticamente despues de permanecer sin operacion en el modo de espera.

2）El sistema guardara el video y luego se apagara cuando este grabando y tenga muy baja bateria.

3）Cuando se tome video continuo, el sistema generara automaticamente un nuevo archivo de video.

4）Mientras el archivo de video se esta guardando se necesita tiempo, por ningun motivo operar el equipo mientras cambia a amarillo, tal como presionar el boton encendido o conectar a la PC, ya que se perderia la grabacion.

5）El tiempo en que la PC reconoce el dispositivo, cambia dependiendo de la PC y su configuracion, no operar el dispositivo mientras la PC lo reconoce, el PC puede no reconocer el dispositivo, favor de checar el sistema operativo, el puerto o el cable, y despues volver a conectar al PC.